

Производитель	Размер планшета	Артикул чехла SofiTone
Sony	117x190x11	Чехол маленький Art.NS 001
	180x158x14	Чехол маленький Art.NS 001
	180x117x14	Чехол маленький Art.NS 001
	190x124x11	Чехол маленький Art.NS 001
	241x171x10	Чехол большой Art.NS 002
Bliss	197x133x8	Чехол маленький Art.NS 001
	192x124x13	Чехол маленький Art.NS 001
	197x120x13	Чехол маленький Art.NS 001
	201x150x12	Чехол маленький Art.NS 001
	210x150x12	Чехол маленький Art.NS 001
	210x153x12	Чехол маленький Art.NS 001
	247x168x11	Чехол большой Art.NS 002
Samsung	193x122x11	Чехол маленький Art.NS 001
	256x173x9	Чехол большой Art.NS 002
	257x175x10	Чехол большой Art.NS 002
Rover	198x122x10.5	Чехол маленький Art.NS 001
Apple	241x185x9	Чехол большой Art.NS 002
	241x186x9	Чехол большой Art.NS 002
Acer	260x175x11	Чехол большой Art.NS 002
	260x177x11	Чехол большой Art.NS 002
Lenovo	260x182x14	Чехол большой Art.NS 002
Asus	263x180x9	Чехол большой Art.NS 002
	263x181x10	Чехол большой Art.NS 002

Размеры чехлов SofiTone

Чехол маленький Art.NS 001 **215x155**

Чехол большой Art.NS 002 **265x190**